

INSTRUKCJA POGRAŻANIA PRĘTÓW UZIEMIAJĄCYCH TYPU SU Z WYKORZYSTANIEM GŁOWICY MECHANICZNEJ TYPU GJ



Pręt skierowany otworem w stronę gruntu.

1. Pograżanie należy rozpocząć od umieszczenia (wbicia) do otworu pierwszego pograżanego pręta **grotu ST** (fot.1)
2. Do urządzenia pograżającego (młota uderowego) umieszczamy **głowicę GJ** (fot.2)
3. Rozpoczynamy pograżanie (fot.3; fot.4)
4. Po zagłębieniu pręta uziemiającego w gruncie umieszczamy, łączymy kolejno pograżany uziom prętowy (fot.5)

- Pręty powinny być pograżane z poziomu gruntu w pozycji stabilnej bez wykorzystania podwyższeń typu pomosty, drabiny.
- Osoba wykonująca pracę związane z pograżaniem prętów uziemiających głowicami mechanicznymi lub ręcznymi powinna używać okularów ochronnych