

INSTRUKCJA POGRAŻANIA PRĘTÓW UZIEMIAJĄCYCH TYPU PU-N Z WYKORZYSTANIEM GŁOWICY MECHANICZNEJ TYPU GM-N



Pręt skierowany wypustem w stronę gruntu.

1. Pogrążanie należy rozpocząć od umieszczenia (nabicia) na wypust pierwszego pogrążanego pręta **grotu GT** (fot.1)
2. Do wpustu na końcu pręta, umieszczamy **nabój NK** (fot.2)
3. Do urządzenia pogrążającego (młota udarowego) umieszczamy **pobijak PM SDS MAX** (fot.3)
4. Rozpoczynamy pogrążanie (fot.4; fot.5)
5. Po pogrążeniu uziomu prętowego w gruncie, wyjmujemy **nabój NK**, a jego miejsce umieszczamy pręt który w następnej kolejności będzie pogrążony (fot.6)

- Pręty powinny być pogrążane z poziomu gruntu w pozycji stabilnej bez wykorzystania podwyższeń typu pomosty, drabiny.
- Osoba wykonująca pracę związane z pogrążaniem prętów uziemiających głowicami mechanicznymi lub ręcznymi powinna używać okularów ochronnych